

# Trabajo Práctico Informática II

## Programación Orientada a Objetos

### 1. Simulación de Sensores con Clases:

1.1 Crear una clase Sensor con atributos como valor, magnitud y métodos para leer (leerMedición) y simular un valor de sensor (generarMedicion ).

#### 1. Inclusión de la librería `Arduino.h`

```
#include <Arduino.h>
```

- Proporciona funciones básicas de Arduino como `analogRead`, `Serial`, `delay`, etc.
- Necesaria cuando trabajamos fuera del IDE de Arduino (por ejemplo, con plataformas como PlatformIO).

---

### 2. Definición de la clase `Sensor`

#### Atributos privados

```
private:
    float valor;           // Almacena el valor actual medido o simulado
    String magnitud;       // Describe la magnitud física (ej. "Temperatura")
```

- **valor**: Almacena el resultado de una lectura o simulación.
- **magnitud**: Es un texto que describe qué mide el sensor (temperatura, presión, etc.).

#### Métodos públicos

Los métodos permiten interactuar con los atributos.

#### Constructor

```
Sensor(String magnitudInicial);
```

- Es el encargado de inicializar el objeto.
- En este caso, se inicializa:
  - **valor** a 0.0 (por defecto).
  - **magnitud** con el texto que se le pasa al constructor al crear el objeto.

#### `leerMedicion`

```
float leerMedicion(int pin);
```

- Lee un valor analógico desde el pin especificado.
- Convierte la lectura del sensor TMP36 a una temperatura en grados Celsius.

## generarMedicion

```
void generarMedicion();
```

- Simula un valor ficticio (en este caso, un rango aleatorio entre 20 y 30).

## mostrarMedicion

```
void mostrarMedicion();
```

- Imprime el valor y la magnitud en el monitor serie.
- 

## 3. Implementación de los métodos

### Constructor

```
Sensor::Sensor(String magnitudInicial) {  
    valor = 0.0;  
    magnitud = magnitudInicial;  
}
```

- Se ejecuta automáticamente cuando se crea un objeto `Sensor`.
  - Inicializa el valor a 0.0 y asigna el texto recibido a `magnitud`.
- 

### Método `leerMedicion`

```
float Sensor::leerMedicion(int pin) {  
    int lectura = analogRead(pin); // Lee un valor analógico (0-1023)  
    valor = (lectura * 5.0 / 1023.0 - 0.5) * 100; // Conversión TMP36  
    return valor;  
}
```

- `analogRead(pin)`: Captura un valor entre 0 y 1023 del pin analógico.
  - **Conversión a temperatura:**
    1. `lectura * 5.0 / 1023.0`: Transforma la lectura en un voltaje entre 0 y 5V.
    2. `- 0.5`: Ajusta el rango del TMP36 (donde 0°C corresponde a 0.5V).
    3. `* 100`: Convierte el voltaje ajustado a grados Celsius.
- 

### Método `generarMedicion`

```
void Sensor::generarMedicion() {  
    valor = random(20, 30); // Simula un valor aleatorio entre 20 y 30  
}
```

- La función `random(min, max)` genera un número entero aleatorio entre `min` (inclusive) y `max-1` (por lo que aquí es entre 20 y 29).
- 

### Método `mostrarMedicion`

```
void Sensor::mostrarMedicion() {  
    Serial.print("Medición: ");  
    Serial.print(valor);  
    Serial.print(" ");  
    Serial.println(magnitud);  
}
```

- Imprime en el monitor serie:
    - `valor`: El valor actual del sensor.
    - `magnitud`: La descripción de lo que mide.
- 

## 4. Creación del objeto `sensorTemperatura`

```
Sensor sensorTemperatura("Temperatura");
```

- Declara un objeto llamado `sensorTemperatura` de la clase `Sensor`.
  - La magnitud que mide este sensor es `"Temperatura"`.
- 

## 5. Configuración en `setup`

```
void setup() {  
    Serial.begin(9600);           // Inicia la comunicación serial  
    randomSeed(analogRead(0));    // Inicializa el generador de números aleatorios  
}
```

- `Serial.begin(9600)`: Configura el puerto serie para comunicación a 9600 baudios.
  - `randomSeed`: Mejora la aleatoriedad del generador `random` usando una lectura analógica inicial.
- 

## 6. Bucle principal en `loop`

```
void loop() {  
    // Leer el valor del sensor TMP36  
    float temp = sensorTemperatura.leerMedicion(A0);  
    sensorTemperatura.mostrarMedicion();  
  
    // Simular un valor de medición  
    sensorTemperatura.generarMedicion();  
    sensorTemperatura.mostrarMedicion();  
  
    delay(2000); // Esperar 2 segundos  
}
```

El bucle se repite continuamente y realiza las siguientes acciones:

### Paso 1: Leer un valor del sensor real

cpp  
Copiar código

```
float temp = sensorTemperatura.leerMedicion(A0);
```

- Llama al método `leerMedicion` pasando el pin `A0`.
- Calcula el valor en grados Celsius y lo asigna a `temp`.

### Paso 2: Mostrar el valor real

cpp  
Copiar código

```
sensorTemperatura.mostrarMedicion();
```

- Imprime el valor real del sensor y su magnitud en el monitor serie.

### Paso 3: Generar un valor simulado

cpp  
Copiar código

```
sensorTemperatura.generarMedicion();
```

- Cambia el atributo `valor` a un número aleatorio entre 20 y 30.

### Paso 4: Mostrar el valor simulado

cpp  
Copiar código

```
sensorTemperatura.mostrarMedicion();
```

- Imprime el valor simulado junto con la magnitud.

### Paso 5: Pausa

cpp  
Copiar código

```
delay(2000);
```

- Detiene la ejecución por 2 segundos para evitar lecturas continuas.

---

## 7. Ejemplo de salida en el monitor serie

```
makefile  
Copiar código  
Medición: 23.45 Temperatura  
Medición: 25.00 Temperatura
```

- La primera línea muestra el valor real leído del TMP36.
- La segunda línea muestra el valor simulado.

---

## Resumen del flujo:

1. Configura el sensor y la comunicación serial.
2. En cada iteración:
  - Lee un valor real del sensor.
  - Lo muestra en el monitor serie.
  - Genera un valor simulado.
  - Lo muestra también.
3. Espera 2 segundos y repite.